NÁVOD NA POUŽITIE
TaE 2019
Klincovačka



Použiteľné skobky a klince:
- 4 mm široké, 12-18 mm dlhé skobky
- 10 mm široké, 8-18 mm dlhé skobky
- 10 mm široké, 8-14 mm dlhé skobky z plochého drôtu
- 19 mm dlhé klince

Maximálna postupnosť impulzov	20 / min
Hmotnosť (bez sieťového kábla)	1,0 kg
Impulzová hladina akustického tlaku L_{pAI}	91 dB(A)
Impulzová hladina akustického výkonu L_{WAI}	102 dB(A)
Používajte chránič sluchu !	
Typicky hodnotené zrýchlenie v oblasti ruka – rameno	4 m/s^2

***CE* – Vyhlásenie o zhode**
Vyhlasujeme so všetkou zodpovednosťou, že tento produkt je v súlade s normami EN 50144, podľa ustanovení smerníc 98/37/EG a 89/336/EWG.

Sieťový prípoj
Pred uvedením Tackeru do používania sa presvedčte, či je napätie uvedené na výkonovom štítku v súlade s napätím siete.
Výška prúdu pretekajúceho krátkodobo cez cievku vysielača impulzu pri zarážaní skobky (klinca), vyžaduje istenie Tackera najmenej 16 A (zotrvačná tavná poistka alebo ochranný spínač vedenia Typ B).
Pokiaľ bude potrebný predlžovací kábel, použite vedenie s prierezom žily 1,5 mm^2 a dĺžkou najviac 10 m.

Energia úderu
Otáčaním nastavovacieho kolieska (7) možno energiu úderu Tackera – vždy podľa vlastností a pevnosti materiálu na ktorom sa pracuje (tvrdé drevo, mäkké drevo atď.) a dĺžky použitých skobiek – elektronicky plynule meniť.
Nastavovacie koliesko (7) má jednu ryhovanú (čiernu) a jednu hladkú (zelenú) časť. Čím širšia je viditeľná zelená časť nastavovacieho kolieska, tým vyššia je energia úderu, na ktorú je Tacker nastavený.

Výmena čelnej dosky
Upínací uzáver (3) povoliť a čelnú dosku (1) umiestnenú na Tackeri, odobrať.
obrázok
Čelnú dosku, ktorá sa má použiť, nasadiť na čelnú stranu zásobníka (9), zatlačiť proti zásobníku a posunúť smerom nadol, až obidve vačky (narážky)(12) čelnej dosky zapadnú. Potom drôtový strmienok (4) upínacieho uzáveru nasadiť na čelnú dosku a uzáver upnúť.
Nikdy sa nepokúšajte uzáver (3) (pomocou násilia) upínať predtým, než čelná doska (1) bezchybne prilieha proti zásobníku.
obrázok
Nastavenie presúvateľnej dosky posúvača zásobníka
Z tabuľky v závere návodu na použitie vyplýva, ako musia byť nastavené presúvateľné dosky (13) posúvača zásobníka pri práci s rôznymi skobkami a klincami.
Zatlačiť páčku (8), posúvač zásobníka potiahnuť späť až po doraz (na upínacom uzávere 3) a presúvateľnú dosku (13) nastaviť na zodpovedajúcu značku (podľa tabuľky).

Vloženie skobiek a klincov
Zatlačiť páčku (8) a posúvač zásobníka potiahnuť späť. Do zásobníka Tackera možno vložiť:

- 4 mm široké skobky	100
- 10 mm široké skobky	155
- 10 mm široké skobky z plochého drôtu	85
- 19 mm dlhé klince	93

Skobky sa vkladajú do kanála zásobníka chrbtom nadol (4 mm široké skobky tak, že – keď pozeráme na Tacker zozadu – priliehajú na ľavú stenu kanála zásobníka).
Klince hlavičkou nadol nasadíme tak, že – keď pozeráme na prístroj zozadu – priliehajú na ľavú stenu kanála zásobníka).

Bezpečnostné pokyny
Dbajte na priložené všeobecné „Bezpečnostné pokyny“ k práci s elektrickými nástrojmi.

Práca s Tackerom
Pokiaľ Tacker nie je zatlačený proti svojmu zásobníku, nedá sa tlačidlo spínača (2) stlačiť (ochrana voči neúmyselnému spusteniu úderu).
Tacker nosom (11) nasadiť na upevňovaný materiál, zatlačiť proti zásobníku a stlačiť tlačidlo spínača.
Tacker je stavaný pre krátkodobú prevádzku. Počet 20 skobiek / klincov za minútu by sa nemal prekročiť.
Dosiahnuteľný prichytávací výkon je závislý od materiálu, na ktorom sa pracuje. S narastajúcim trvaním prevádzky sa cievka vysielača impulzu zahrieva a tým sa výkon prichytávania znižuje. To je zdôvodnené technikou použitou pri tomto prístroji. Ak sa výkon prichytávania počas práce s Tackerom znižuje (chabne), treba urobiť prestávku, počas ktorej sa môže prístroj ochladiť.

Upevnenie profilových dosák a panelov
S čelnou doskou pre 4 mm široké skobky je Tacker – pri použití zodpovedajúcich zazubených príchytiek – vhodný aj na upevňovanie profilových dosák (s drážkou a perom) a panelov (s jednou drážkou na každej hrane).
S drážkou na spodnej hrane čelnej dosky pre 4 mm široké skobky a v posuvnej doske (10) posúvača zásobníka, možno Tacker nasadiť na fixovací jazyk Metabo-zazubených príchytiek profilového dreva (jeden z fixovacích jazykov Metabo-škárových zazubených príchytiek).
K upevneniu profilových dosák a panelov použite 4 mm široké, 18 mm dlhé skobky.
Pri ťažkých profilových doskách a paneloch sa doporučuje, vsadiť vždy dve zazubené príchytky tesne jednu vedľa druhej. Aby zazubené príchytky dostali pevné držanie, odporúča sa zaraziť skobky do spodnej konštrukcie trochu šikmo.
Ako smerná hodnota pre montáže stropov (diek) platí: asi 30 zazubených príchytiek na m^2 (pre montáže stien stačí menšie množstvo).

Opakované zarážanie (dorážanie)
Pokým je Tacker pritláčaný proti upevňovanému materiálu (a proti svojmu zásobníku), môžu sa na skobky a klince opakovaným stlačením tlačidla spínača (2) vykonať viaceré údery, aby sa skobky (klince) vohnali do materiálu zodpovedajúco hlboko.
Ak by sa skobka (klinec) pri prvom zarazení nevohnala dostatočne a Tacker bol už vedený nahor (teda už neprilieha na zásobník), musí sa, aby sa dalo dorážať, postupovať nasledovne:
- Stlačiť páčku (8), posúvač zásobníka potiahnuť späť a skobky (klince) nachádzajúce sa v kanáli zásobníka, vybrať von,
- posúvač zásobníka posunúť dopredu až zapadne,
- Tacker otvorom nosa (11) nasadiť na skobku (alebo klinec), ktorá má byť vohnaná, potom
- Tacker zatlačiť proti zásobníku, stlačiť tlačidlo spínača (2) a skobku (klinec) zaraziť.

Odstránenie zaseknutej skobky (alebo klinca)
Zástrčku vytiahnuť zo zásuvky !
Zatlačiť páčku (8) a posúvač zásobníka potiahnuť dozadu.
K odstráneniu zaseknutej skobky (klinca) sa odoberie čelná doska (1). Pritom sa najprv musí povoliť upínací záver (3).
Pozor !
Pri povolení upínacieho záveru držte Tacker nosom (11) dole. Nos prístroja v žiadnom prípade nesmerujte proti svojmu vlastnému telu alebo proti osobám nachádzajúcim sa v blízkosti. Zaseknutá skobka (klinec) by pri povolení upínacieho záveru mohla vystreliť a spôsobiť poranenia.
Po odobratí čelnej dosky (1) možno zaseknutú skobku (klinec) odstrániť skrutkovačom alebo podobne.

Údržba
Z času načas vyčistite kanál zásobníka od prachu a iných zbytkov.
Na úderový nôž (5) sa musí príležitostne (cez otvor nosa 11) nakvapkať kvapka oleja.
Po dlhšej dobe požívania sa môže hrana úderového noža zaguľatiť alebo dostať ostrapok.Aby sa dal úderový nôž (plochým pilníkom) opäť zapilovať do hranata, musí sa:
- **Zástrčku vytiahnuť zo zásuvky,**
- cez otvor rukoväte (6) zaviesť tyčku asi Ø 3 mm a dlhú 150 mm a
- Tacker s koncom tyčky vyčnievajúcim z rukoväte položiť na stôl; potom

- zatlačiť zásobník proti Tackeru a Tacker proti tyčke, až úderový nôž na nose (11) vystúpi.

Uskladnenie Tackera po použití
Ak sa Tacker už nemá viac používať, z**ástrčku vytiahnuť zo zásuvky !**
Prístroj odložte **mimo dosahu detí.**

Opravy elektrických nástrojov
smú vykonávať len elektrotechnickí odborníci !
Elektrické nástroje Metabo vyžadujúce opravu možno zaslať na adresy uvedené v listine náhradných dielov. Pri zaslaní do opravy popíšte prosím zistenú závadu.

Ochrana životného prostredia
Ikona Len pre krajiny EU: Elektrické nástroje nevyhadzujte do domového odpadu ! Podľa Európskej smernice 2002/96/EG o elektrických a elektronických starých prístrojoch a prenesení do národného práva, sa musia opotrebované elektrické nástroje zbierať oddelene a odovzdať na znovuzhodnotenie v súlade s ochranou životného prostredia.

Nastavenie posúvateľnej dosky posúvača zásobníka

Skobky a klince	čelná doska	poloha posúvateľnej dosky posúvača zásobníka
4 mm široké skobky	*obrázok*	*obrázok*
10 mm široké skobky	*obrázok*	*obrázok*
klince (dlhé 19 mm)	*obrázok*	*obrázok*
10 mm široké skobky z plochého drôtu	*obrázok*	*obrázok*

Metabo – skobky, klince a zazubené príchytky
pre Tacker Ta E 2019

dĺžka mm	objednáv. číslo	dĺžka mm	objednáv. číslo
4 mm široké skobky [1]			
12	30 901	18	30 903
15	30 902		
4 mm široké nehrdzavejúce skobky [1]			
18	30 909		
10 mm široké skobky [2]			
8	30 570	14	30 573
10	30 571	18	30 574
12	30 572		
10 mm široké skobky z plochého drôtu [1]			
8	30 576	14	30 578
10	30 577		
19 mm dlhé klince [2]			
	30 593		

[1] balíky po 2 000 kusov
[2] balíky po 1 000 kusov

Zazubené príchytky pre profilové drevo [1]
s fixovacím jazykom pre dosky pero-drážka
obrázok

Hrúbka líca drážky h profilových dosák	objednávacie číslo
3 mm	30 911
4 mm	30 912

Škárové zazubené príchytky [2]
s dvoma fixovacími jazykmi pre panely (s jednou drážkou na každej hrane)
Šírka škáry 10 mm
obrázok

Hrúbka líca drážky h panelov	objednávacie číslo
3,5 – 3,8 mm mm	30 914
5 mm	30 915

[1] balíky po 250 kusov
2) balíky po 100 kusov

Dovozca:
STAMET s r.o., Obchodná 18, 902 01 Pezinok, tel: 033 / 640 71 21, fax: 033 / 641 25 22, e-mail: obchod@stamet.sk, www.metabo.sk
Servisné oddelenie: tel: 033 / 640 71 20, fax: 033 / 641 25 22, e-mail: servis@stamet.sk

Pozáručné servisné strediská
B a S Leopoldov, Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, tel: 033-734 24 37
B Servis, Poľovnícka 38, 932 01 Veľký Meder, tel: 031-555 37 77
ELPOS s.r.o., Štefánikova 1470/50 C , 905 01 Senica, tel: 034-651 73 77
Elektroservis Zachar, Nám. Slobody 3104/44, 926 01 Sereď, tel: 031-789 28 59
LASER - Tibor Laky, Kossúthovo nám. 7, 945 01 Komárno, tel: 035-770 26 88
ELPEZA - Peter Zachar , Dlhá219, 925 51 Šintava, 031-789 45 74
UNI Servis HAMIL, Legionárska 30 , 911 00 Trenčín, tel: 032-652 26 88
ML servis , Sasinková 15, 010 01 Žilina , 041-500 74 52
Servis Narex, Sasinková 15, 010 01 Žilina , tel: 041-562 25 82
JS Servis - Jaroslav Slepčan, Kostiviarska 43, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048-428 54 03
Peter Hurtík – Elektroservis, Husova 2, 984 01 Lučenec, tel: 047-432 30 18
Cezema v.o.s., Južná trieda 52, 040 01 Košice, tel: 055-729 86 41
Jana Sopková – PPS, L. Novomeského 11, 040 01 Košice, tel: 055-625 98 07
Pehaes Prešov a.s., Slovenská 69, 080 01 Prešov, tel: 051-772 51 63